

PROCEDIMENTO SUBSTITUIÇÃO MEMBRANA

1. INSTALAÇÃO



Desaperte os parafusos e remova a tampa e a membrana que deseja substituir. É altamente recomendado limpar a folga de ar usando fita adesiva.



Prepare a nova membrana, a tampa e os parafusos que acabaram de ser removidos. Guarde os espaçadores de papel caso precise deles.



Coloque os espaçadores de papel dentro da tomada da placa superior.



Coloque a membrana e os parafusos. Aplique um sinal de 200 Hz com amplitude de 3,5 V. Mova a membrana cuidadosamente para a posição onde nenhuma distorção é percebida e aperte os parafusos progressivamente na ordem indicada no diagrama



Verifique o driver de compressão (8Ω) aplicando um sinal de amplitude de 3,5 V e faça uma varredura de frequência começando em 200 Hz até 20 kHz.