

PROCEDIMENTO SUBSTITUIÇÃO MEMBRANA

1. INSTALAÇÃO



Desaperte os parafusos e remova a tampa e o diafragma que deseja substituir. É altamente recomendado limpar a folga de ar usando fita adesiva.



Prepare a nova membrana, a tampa e os parafusos que acabaram de ser removidos. Guarde os espaçadores de papel caso possa precisar deles.



Coloque a membrana cuidadosamente e certifique-se de que a arruela esteja perfeitamente colocada dentro da tomada da placa superior.



Coloque a tampa prestando especial atenção para que os furos na tampa estejam alinhados com os furos na placa superior onde serão aparafusados.



Coloque os parafusos e aperte-os progressivamente na ordem indicada no diagrama.



Verifique o driver de compressão ($8\ \Omega$) aplicando um sinal de amplitude de 3,5 V e faça uma varredura de frequência começando em 200 Hz até 20 kHz.